

Reservedelsliste

Type af reservedel	Varenummer	Beskrivelse	LVAR	HERU
Filter:				
Filter	LVARF75	Passer til LVAR75 /HERU90S	X	X
Filter	LVARF130	Passer til LVAR130 /HERU130S	X	X
Filter	LVARF180	Passer til LVAR180 /HERU180S	X	X
Filter	HERUF90T	Passer til HERU90T		X
Filter	HERUF130T	Passer til HERU130T		X
Rotormotor:				
Rotormotor	LVAR75ROTMOTOR	Passer til LVAR75/HERU90S-T	X	X
Rotormotor	LVAR180ROTMOTOR	Passer til LVAR130/180/HERU130S-T/180S-T	X	X
Rotormotor	HERU90ROTOR	Passer til LVAR75/HERU90SEC	X	X
Rotormotor	HERU130180ROTOR	Passer til LVAR130/180/HERU130S-T/180S-T	X	X
Rotorrem:				
Rotorrem	LVARSERVICEKIT	Passer til LVAR75/HERU90S-T	X	X
Rotorrem	HERU90TSERVICE	Passer til LVAR75/HERU90S-T	X	X
Rotorrem	HERU130TSERVICE	Passer til HERU130T		X
Rotorrem	HERU130SSERVICE	Passer til LVAR130/HERU130S	X	X
Rotorrem	HERU180SSERVICE	Passer til LVAR130/HERU130S	X	X
Ventilator:				
Ventilator	LVARM	Passer til LVAR	X	
Ventilator	HERU90VENTMOTOR	Passer til HERU90S-T		X
Ventilator	HERU130180VENTM	Passer til HERU130/180S-T		X
Ventilator m. konsol:				
Ventilator m. konsol	HERU90VENTIIND	Passer til HERU90T til indtag		X
Ventilator m. konsol	HERU90VENTIAFK	Passer til HERU90T til afkast		X
Ventilator m. konsol	HERU90SVENTILAT	Passer til HERU90S		X
Ventilator m. konsol	HERU130VENTILAT	Passer til HERU130S-T		X
Ventilator m. konsol	HERU180VENTILAT	Passer til HERU180S		X
Vandvarmevlade:				
Vandvarmevlade	HERU130SVVF2VT	Passer til LVAR130/HERU130S	X	X
Vandvarmevlade	HERU130SVVF3VT	Passer til LVAR130/HERU130S	X	X
Vandvarmevlade	HERU130TVVF2VT	Passer til LVAR130/HERU130S	X	X
Vandvarmevlade	HERU130TVVF3VT	Passer til LVAR130/HERU130S	X	X
Vandvarmevlade	HERU180SVVF2VT	Passer til LVAR180/HERU180S	X	X
Vandvarmevlade	HERU180SVVF3VT	Passer til LVAR180/HERU180S	X	X
Elvarmevlade:				
Elvarmevlade	KVU1602201000	Passer til LVAR75/HERU90	X	X
Elvarmevlade	KVU2002201000	Passer til LVAR130/HERU130	X	X
Elvarmevlade	KVU2002202000	Passer til LVAR130/HERU131	X	X
Elvarmevlade	KVU2502201000	Passer til LVAR180/HERU180	X	X
Elvarmevlade	KVU2502202000	Passer til LVAR180/HERU180	X	X
Styring:				
Styring	LVAR575	Passer til LVAR75	X	
Styring	HERUSTYREENHED	Passer til LVAR5/HERU	X	X
Print:	HERURELÆKORT	Passer til LVAR5/HERU	X	X
Antenne:	Antenne	Passer til LVAR5/HERU	X	X