



## Generelt

Denne instruktion omhandler drift og vedligehold af spjældet.  
Er produktet beskadiget eller er der andre fejl, så kontakt Lindab.

## Vedligehold

Krav til rengøring af spjældet følger kravene til det øvrige ventilationssystem.

Kontrol og motionering af spjældet skal følge kravene i DS 428.2019.

Ved behov kan spjældet rengøres med støvsuger.

Undgå kemiske rengøringsmidler, da disse kan forårsage skader på spjældet.

Efter rengøring kontrolleres spjældets funktion som beskrevet nedenfor.

## Inden montagen

Beskyt spjældet mod fugt og snavs.

Kontrollér, at spjældet ikke er beskadiget.

## Udvendig kontrol

Kontrollér spjældets svøb for buler eller andre skader, som kan forhindre spjældbladets rotation.

Kontrollér motorens fastgørelse til spjældet samt øvrige montagebeslag.

Kontrollér spjældmotorens funktion ved at afbryde forsyningspændningen med testknappen på den termiske sensor.

Spjældet lukker.

Spjældet åbner igen, så snart forsyningspændningen igen tilsluttes.

Nulstil eventuelle alarmer i automatikken.

## Øvrig dokumentation

For yderligere dokumentation i form af datablad, montageanvisning m.m., se [www.lindab.dk](http://www.lindab.dk)

## Dimensioner

Type B24 Ø 100-400 mm

