

Lindab Revit Plug-In für DIMsilencer und LindQST

Die Schnittstelle zwischen Revit und lindQST





Lindab Revit Plug-In für DIMsilencer und LindQST

Lindab stellt eine Schnittstelle zu den Indoor Climate Solution Auslegungswerkzeugen lindQST und DIMsilencer für Revit zur Verfügung. Der große Vorteil ist, dass Sie nun Lindabs umfangreiche Berechnungs- und Präsentationsfunktionen nutzen können und das gewählte Produkt als Revit Familie zurück zu Revit überführen können.

Sie können die Produktfamilien auch direkt im MagiCAD auf Revit nutzen.

Installation des Lindab Revit Plug-In

Installationsvoraussetzungen

Um die Schnittstelle zwischen der Lindab Software und Revit nutzen zu können, muß AutoDesk Revit auf Ihrem Rechner installiert sein. Die Schnittstelle wird durch ein zu installierends Plug-In realisiert.

Das Plug-In kann von unserer Internetseite heruntergeladen werden unter:

http://www.lindab.com/de/pro/downloads/ventilation/software/pages/default.aspx

BEACHTE: Zur Installation des Plug-In benötigen Sie lokale Administratorenrechte.



Die Installationshilfe führt Sie durch die Installation des Plug-In. Wir empfehlen die vorgeschlagenen Installationspfade zu benutzen.







Nun können Sie die Lindab Software installieren.

Bitte beachten Sie, dass das Lindab Plug-In auf den letzten 3 aktuellen Versionen installierbar ist.

Laden Sie sich ebenfalls von unserer Internetseite die aktuelle Version von DIMsilencer herunter und installieren Sie diese.



DIMsilencer: http://itsolution.lindab.com/downloads/dimsilencer/latest/install.exe







Benutzen Sie die Verknüpfungen

Starten Sie ein Projekt mit Revit und wählen Sie "Add-Ins" Werkzeugleiste.



Schnittstelle zu DIMsilencer



Schnittstelle zu lindQST (Internetbasiertes Comfort Auswahlprogramm)





DIMsilencer

Mit DIMsilencer können Sie Lindab Schalldämpfer auslegen. DIMsilencer ist ein Berechnungsprogram mit dem Sie Anforderungen definieren können, Dämpfungsergebnisse berechnen und mit verschiedenen Schalldämpfern vergleichen können, um Ihr Schallproblem im Rohrsystem durch die Wahl des am besten geeignetsten Schalldämpfers zu lösen. Besonders die Möglichkeit, individuell dimensionierte Kanalschalldämpfer im DIMsilencer zu erzeugen und diese zum Revit zu überführen, ist einzigartig.

Aktivieren Sie den DIMsilencer Befehl und markieren Sie das Rohr oder den Kanal, für den Sie einen Schalldämpfer auslegen und einfügen wollen.

DIMsilencer wird sich nun öffnen und Sie können die Schallwerte vor dem Schalldämpfer angeben und die gewünschten Werte hinter dem Schalldämpfer.

Wenn Sie im MagiCAD den Befehl flow summation zuvor ausgeführt haben, wird der Volumenstrom automatisch überführt. Sie können alle nötigen Werte jedoch auch manuell im DIMsilencer eingeben.

Wenn Sie sich für einen Schalldämpfer entschieden haben, drücken Sie bitte "OK". DIMsilencer wird geschlossen und ein MagiCAD Dialog erfordert die Eingabe eines User Code.

Im letzten Schritt klicken Sie nochmals auf das Rohr, in das Sie den Schalldämpfer einfügen möchten. Sie müssen nicht auf die Dimension des Rohres achten. Revit wird automatisch Reduzierungen oder Übergänge einfügen, wenn nötig.









lindQST

lindQST ist ein internetbasiertes Auslegungswerkzeug für Lindab's Indoor Climate Solution Produktpalette und enthält sämtliche Dokumentationen der Produkte.

C Lindal	Revit Connection 2013.5.1			
	Lindab Quick Selection Tool		My Profile Login	Cookies
	START SMART SEARCH LOGIN CONTA	ACT] 🔘 Li	ndab
	lindQST Smartsearch, find products, docume	nts etc.	Global	
Support 💭	IndQST – an advanced web tool that make room dimensioning easy. With IndQST all available directly on the web and mobile de	es documentation search and documentation is made evices.	Trackes your everyday life essier. Lindabs fast and essy harch secures you always have the latest documentation available. no ur product configurator you are able to design the nation after your need.	E
	Airborne Calculator	Waterborne Calculator	Air Duct Systems	
	Documentation	Documentation		
	Indoor Climate Designer	Wiring scheme configurator	My Projects	
	\mathcal{Q}		L Shu	OK Cancel

Klicken Sie den lindQST Befehl in Revit um den Internetbrowser zu öffnen und lindQST zu starten.

BEACHTE: Sie müssen lindQST im Revit starten, um im Anschluss die Transferfunktion zurück zu Revit nutzen zu können.





Produktauswahl Luft

Nutzen Sie "Produktauswahl Luft", wenn Sie sich noch nicht ganz sicher sind, welchen der Lindab Durchlässe Sie für Ihre spezielle Anwendung nutzen wollen oder müssen.

Nutzen Sie "Produktberechnung Luft", wenn Sie bereits wissen, welchen Durchlass Sie im Projekt nutzen möchten.



1. Wählen Sie einen Raumtyp oder eine Produktkategorie

Produktserie				
Raumtyp	Alle	~		
Deckendurchlässe	○ Sichtdurchlässe			OAnschlusskästen
○ Wanddurchlässe	○ Wandgitter		ODüsen	ODüsenrohr
OLüftungsgitter	○ Verdrängungsluftauslass		⊖ Theaterdurchlässe	O Niedrigimpulsdurch
O VAV Pascal	O VAV Durchlässe		O VAV Regler	○ Stellantriebe
ORegulierklappen	O Lüftungsventile		○ Außenluftventile	○Überströmventile
OReinraumdurchlässe	e 🔿 konstante und variable Volun	nenstromregler		

2. Wählen Sie einen speziellen Durchlass oder definieren Sie die Suchparameter, um einen Durchlass zu finden.

	Produktauswahl					
	Produktlinie	Alle	~	Design	Alle	\checkmark
	Produktname	Alle	✓ Q G	Geometrie	Alle	\checkmark
2	Anschlussgröße	Alle	~	Strahlausbreitung	4-seitig/Drall	~
	Funktion	Zuluft	~	Max. Produkthöhe		mm
	Anschlußkasten	Ja	\checkmark			

3. Geben Sie mindestens die Luftmenge und die Schallleistung ein.

	Technische Anford	erungen							
	Einheit Luftmenge			● I/s ○ m³	/h				
	Luftmenge/Durchla	SS	q _v *	50				l/s	
	Schallleistung		L _{wA}	25 🗸	zu 3	85	~	dB(A)	
2	Einstelldruck							Pa	
-5	Gesamtdruckverlust							Pa	
	Max. Wurfweite							m	
	* =diese Angabe Hinweis: Alle Ang Hinweis: L _P A = L _v Hinweis: Luftm	werden Durchlass! i n Luftmeng	e/Me	ter					
	Aktualisieren	rgebr	isse su	CHER	GEBNI	SSE:	>50		





- 4. Drücken Sie "Aktualisieren"
- 5. Drücken Sie "Zeige Suchergebnisse" ... alle in Frage kommenden Durchlässe werden untereinander aufgeführt

Г	Compare	Number of products selected: 3				
		Article name▼	Spread pattern	I _{0.2} [m]	L _{wA} [dB(A)]	∆pt [Pa]
		CRL-100+MBB-100-100-S	4-way	1.7	29	34
		LCA-100+MBB-100-100-S	4-way	2.2	27	32
~	0	PCA-100+MBB-100-100-S	4-way	1.1	28	31
	0	PS8-H-S-2-125	Rotation	1.0	30	17
~	0	RCG-160+MBB-100-160-S	Rotation	1.1	27	33
	0	RS14-H-S-2-125	Rotation	1.0	26	14

6. Wählen Sie bis zu 3 Durchlässe, um diese zu vergleichen, oder wählen Sie direkt ein Produkt durch Klicken auf den Produktnamen.







- 7. Wählen Sie Ihren Favoriten und erstellen Sie die Produktseite
- 8. Klicken Sie "Export" um das Produkt zum Revit Plug-In zu überführen.





CRL is a circular diffuser with an unperforated adjustable face plate. CRL can be used both for supply and exhaust air. The diffuser can be switched between horizontal and vertical supply air, and is therefore suitable for the horizontal supply of cooled air or vertical supply of heated air. Installing a CRL diffuser in a plenum box type MBB can help to achieve a stable airflow to the diffuser as well as realise the potential for individual adjustment. It is also possible to install a damper directly in the diffuser to enable adjustment without a box.

- · Suitable for both supply and exhaust air
- · Suitable for horizontal or vertical supply air patterns
- · A damper can be installed on the diffuser to achieve adjustment







Das folgende Fenster bestädigt die Überführung.

9. Klicken Sie OK, um die Daten in Ihr Revit Projekt zu überführen.

<page-header><page-header></page-header></page-header>	START	SMART SEARCH	LOGIN	CONTACT] 🔘 Li	ndab	
<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/><image/></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>	lindQS	Smartsearch, f	ind products,	documents etc.	Q			Global		
<text><image/><complex-block>the set of the set</complex-block></text>		MagiCAD	Export							
<image/> <complex-block> <image/> Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State Vertical State V</complex-block>		CRL-100 MBB-10 product.	0-100-5 has t	een added to export list.	Press 'Export' in the bo	ttom left corner of th	e Browser Pop-Up to f	inish the export or sele	ect another	
<image/>										
Visit Visit <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>										
Image: constraint of the start of the sta										
Support Lindb departments Lindb IT solutions Netsolutions Netsolutions Bergous can find guidelines, FAQ and video logis babut bus de lindQST supporte. Bergous can find gliabet our vide range di dust support excessions Bergous can find gliabet our vide range di support constructions Bergous can find gliabet our vide range di support constructions Bergous can find gliabet our vide range di support constructions Bergous can find gliabet our vide range di support constructions Bergous can find gliabet our vide range di support constructions Bergous can find gliabet our vide range di support constructions Bergous can find gliabet our vide range di support constructions Bergous can find gliabet our vide range di support constructions Bergous can find gliabet our vide range di support constructions Bergous can find gliabet our vide vide vide range di support constructions Bergous can find gliabet our vide vide vide vide vide vide support constructions Bergous can find gliabet our vide vide vide vide vide vide vide vide		\sum						لمالى		
Coal Ind/25 I supporter. Our assortment. Your data your. Case and simple. Phone +45 7323 2525 E-451 is support comfort@lindab.com Image AB Jarrwägsgatan 41 Bastad, Sweden Image AB Jarrwägsgatan 41 Bastad, Swe	Here you car about the u	Support n find guidelines, FAQ an use of lindQST. And conta	id video clip He act to your Ge	Lindab departm re you can find your local Lin et sales support or contact to	ents dab department. Here yo hear more about innovative	Lindab IT solution u can find all about our w apps and online solution	NS ide range of Buy Linda s. We simplify find a wi	Websites bs products 24 hour a day. de range of our standard pr	. Here you roducts –	
Copyright 2015 Lindab A/B All rights reserved. lindQST.com is owned by Lindab AB all images. technical data and other material found on this site belongs to Lindab AB. Please contact Lindab if you wish to use our material in other matters.		Phone +45 7323 2525 E-Mail support.comfort@lin/	dab.com	Lindab AB Järnvägsgatan 41 SE-269 62 Grevie Båstad, Sweden		your daily work.	070		8	
Terms of use v3.0.47	Copyright 20	015 Lindab A/B All rights	reserved. lindQS	ST.com is owned by Lindab A wisł	B all images, technical data 1 to use our material in othe	and other material found r matters.	on this site belongs to Lin	dab AB. Please contact Lin	idab if you	
				🐺 Eurove	ent Term	s of use			v3.0.47	
										7
OK Cancel									ОК	Cancel





Produktberechnung Luft

Benutzen Sie "Produktberechnung Luft", wenn Sie bereits wissen, welchen Durchlass Sie im Projekt nutzen möchten.

- 1. Produkt wählen und Daten eingeben.
- 2. Klicken Sie Export um die Produktdaten zum Revit Plug-In zu exportieren.
- 3. Klicken Sie OK, um die Daten in Ihr Revit Projekt zu importieren.





Dokumentation







Produktauswahl Wasser

Nutzen Sie "Produktauswahl Luft", wenn Sie sich noch nicht ganz sicher sind, welchen der Lindab Durchlässe Sie für Ihre spezielle Anwendung nutzen wollen oder müssen.

Nutzen Sie "Produktberechnung Luft", wenn Sie bereits wissen, welchen Durchlass Sie im Projekt nutzen möchten.

1. Wählen Sie einen Raumtyp oder eine Produktkategorie.



- Produktserie Raumtyp Büro, gross ~ ~ Platzierung Alle ~ Produktserie Zuluftbalken ~ Alle Produktname ~ Funktion Kühlen Strahlausbreitung Alle ~
- 2. Wählen Sie einen speziellen Balken oder definieren Sie die Suchparameter, um einen Kühlbalken zu finden.

Produktauswahl Kühlen							
Raumlufttemperatur	tr	25,0	°C	$\textcircled{O} \Delta t_w \bigcirc q_w \bigcirc q_{w(nom)}$			
Temperaturgradient im Raum	tg	0,0	к	Temperaturdifferenz Wasserkreislauf	$\Delta t_{\rm w}$	3,0	К
Primärlufttemperatur	tai	18	°C	Wassermenge	qw	0	l/s
Wasservorlauftemperatur	t _{wi}	14,0	°C				

3. Geben Sie die technischen Anforderungen ein. Mindestens Luftmenge, Düsendruck, Leistungswerte und Schallpegel.

	Technische Anfo	rderungen				
	Einheit Luftmeng	e	● l/s ○ m³/h			Erweiterte Suche:
	Primärluftmenge			15 I/s	 =diese Angaben mussen eingegeben werden 	
2	Statischer Düsendruck			60	Pa	
	Leistung-Sollwert _{kühlen} *			800	w	
	Max. Schallleitun	gspegel*	L _{wA}	35	dB(A)	
	Max. zulässiger Druckverlust im Wasserkreislauf _{Kühlen}		Δp _w	12,0	kPa	
	Aktualisieren	Zeige Suchergebnisse	e si	JCHERGE	BNISSE:	11

BEACHTE: Umso mehr Parameter Sie vorgeben, umso schneller und gezielter kann lindQST eine Auswahl vorschlagen.





4. lindQST sucht nach allen Kühlbalken, die den Anforderungen entsprechen. Drücken Sie "Aktualisieren" und "Zeige Suchergebnisse", um die Gesamtauswahl der möglichen Balken zu erhalten.

		Premax (type)-15-125	1	1.2	20	749	0.041	0.7
		Premum (type)-12-125	1	1.2	20	704	0.037	1.6
~		Professor (type)-15-100	1	1.5	31	678	0.035	0.8
	N	Professor Plus (type)-15-100	1	1.8	31	739	0.040	0.7
L	Compare	Number of products selected: 0						

5. Hier können Sie durch Auswahl bis zu 3 Balken detaillierter vergleichen, oder auch gleich direkt ein Produkt auswählen.

Premax I-60-15-125-A	1-1.2-	60- 2 8		Professor I-45-15-100)-A1-1	5-60-28	3	Professor Plus I-60-15-100-A1-1.8-60-28			
2-way				2-way				2-way			
Technical data				Technical data		Technical data					
Primary air flow rate	q ₂	360	m³/h	Primary air flow rate	q₂	360	m³/h	Primary air flow rate	q.	360	m³/h
Temperature difference	∆t _w	3	к	Temperature difference	$\Delta t_{\rm w}$	3	к	Temperature difference	$\Delta t_{\rm w}$	3	к
Required capacity _{cooling} *	P	600	w	Required capacity _{cooling} *	P	600	w	Required capacity _{cooling} *	P	600	w
Result				Result				Result			
Number of beams required		1		Number of beams required		1		Number of beams required		1	
Temp. difference between	∆t _{rw}	9.50	к	Temp. difference between	$\Delta t_{\rm rw}$	9.50	к	Temp. difference between	∆t _{rw}	9.50	к
Nominal water capacity	Pnom	645	w	Nominal water capacity	Pnom	453	w	Nominal water capacity	Pnom	637	w
Water flow rate	qw	0.041	l/s	Water flow rate	qw	0.035	l/s	Water flow rate	q.,	0.040	l/s
Corrected water capacity	Pw	516	w	Corrected water capacity	Pw	444	w	Corrected water capacity	Pw	505	w
Capacity air	Pe	234	w	Capacity air	P.	234	w	Capacity air	P.	234	w
Total capacity / beam	P	749	w	Total capacity / beam	P	678	w	Total capacity / beam	P	739	w
Total Capacity	P	749	w	Total Capacity	P	678	w	Total Capacity	Р	739	w
Pipe pressure drop loss	Δp _w	0.7	kPa	Pipe pressure drop loss	Δp _w	0.8	kPa	Pipe pressure drop loss	Δp _w	0.7	kPa
Sound power level	L _{wA}	20	dB(A)	Sound power level	L _{mA}	31	dB(A)	Sound power level	L_{wA}	31	dB(A)
Added pressure loss in	∆p₂	1	Pa	Added pressure loss in	Δp₂	14	Pa	Added pressure loss in	∆p₂	14	Pa
Total air pressure loss in	Δpt	61	Pa	Total air pressure loss in	Δpt	74	Pa	Total air pressure loss in	Δpt	74	Pa
Air volume / active meter		30.888	m³/h/m	Air volume / active meter		23.166	m³/h/m	Air volume / active meter		18.533	m³/h/m
Water capacity / active		573.01	W/m	Water capacity / active		370.08	W/m	Water capacity / active		336.88	W/m
Induction ratio		2.4		Induction ratio		3.6		Induction ratio		3.5	
Induction air volume		244	m³/h	Induction air volume		365	m³/h	Induction air volume		350	m³/h
Mixed air volume		344	m³/h	Mixed air volume		465	m³/h	Mixed air volume		450	m³/h
Mixed air temperature		18.5	°C	Mixed air temperature		20.6	°C	Mixed air temperature		20.1	°C





5. Wählen Sie einen Balken, um detailliertere Informationen zu erhalten und Drücken sie dann "Wähle".

O a celeviate delta T from alver victor flavi			
\bigcirc q_m - Calculate delta T from given water now \bigcirc q_m (rem) - Calculate delta T from nominal water flow			
Temperature difference water circuit	Δtw	3.0	ĸ
Static nozzle pressure loss	Δp _{stet}	60	Pa
Air flow unit	OVs	(€ m³/ł	1
Primary air flow rate	q.	100	m³/h
Primary air flow rate (total)	q.	100	m³/h
Premax I-60-15-125-A1-1.2-60-28			
Export	Add to project G	enerate F	DF Generate DX
Result			
Number of beams required		1	
Temp, difference between room air temp, and mean water temp,	Δt _{rw}	9.50	к
Nominal water capacity	Pnom	645	W
Water flow rate	qw	0.041	l/s
Corrected water capacity	Pw	516	W
Capacity air	Ρ,	234	W

- Total capacity / beam
- 6. Drücken Sie "Export", um die Produktdaten zum Revit Plug-In zu überführen
- 7. Die erfolgreiche Überführung wird durch ein Benachrichtigungsfenster angezeigt: "Produkt erfolgreich überführt"
- 8. Bestätigen Sie mit "OK", um die Daten in Ihr Revit Projekt zu importieren.





Produktberechnung Wasser

Nutzen Sie "Produktberechnung Luft", wenn Sie bereits wissen, welchen Durchlass Sie im Projekt nutzen möchten.

- 1. Wählen Sie einen Raumtyp oder eine Produktkategorie.
- 2. Wählen Sie "Export", um die Produktdaten zum Revit Plug-In zu überführen.
- 3. Wählen Sie "OK", um die Daten in Ihr Revit Projekt zu importieren.



- Produktauswahl Wasser
 - Produktberechnung Wasser
- Dokumentation







Import zu Revit

Nachdem Sie den Export mit Drücken des "OK" Schalters ausgeführt haben, wird das ausgewählte Produkt in eine Revit Familie umgewandelt und Ihr Revit graphisch eingefügt.

Sie können den Kühlbalken nun durch Klicken mit der Maus platzieren.



