




## Lindab **Architect**

Installation instruction - UK  
Installations vejledning - DK  
Montageinstruktion - SE  
ja säätöhjeet - FI  
Montageanleitung - DE  
Istruzioni di montaggio - IT  
Instructions de montage - FR



# Architect

Dimensions  
Dimensioner  
Dimensioner  
Mitat  
Abmessungen  
Dimensioni  
Dimensions



Architect is as standard delivered in steps of 0.1 [m] between 1.2 - 3.0 [m]  
 Architect leveres som standard i trin på 0,1 [m] mellem 1,2 - 3,0 [m]  
 Architect on saatavana pituuksissa 1,2 - 3,0 [m], jaotus 0,1 [m].  
 Architect wird standardmäßig in "Stufen" von 0,1 [m] zwischen 1,2 - 3,0 [m] geliefert  
 Architect is as standard delivered in steps of 0.1 m between 1.2 m - 3.0 m - IT  
 Architect is as standard delivered in steps of 0.1 m between 1.2 m - 3.0 m - FR

| Architect | Ø [mm] | L [mm]                                 | W [mm] | H [mm] | [kg/m] |
|-----------|--------|--|--------|--------|--------|
| Luna      | 125    | ( 1200 / ..... / 3000 l <sub>n</sub> ) | 497    | 175    | 11     |
| Prisma    | 125    | ( 1200 / ..... / 3000 l <sub>n</sub> ) | 497    | 175    |        |
| Circum    | 125    | ( 1200 / ..... / 3000 l <sub>n</sub> ) | 523    | 175    |        |

Symbols  
Symboler  
Symboler  
Symbolit  
Symbole  
Simboli  
Symbole



**UK** - Heavy Load - 2 man job. It is recommended to use a "lift" for mounting  
**DK** - Tungt - 2 mands job. Det anbefales at bruge en "lift" til montering  
**SE** - Tungt - 2 mans jobb. Det rekommenderas att använda en "hiss" för montering.  
**FIN** - Raskas työ - 2 henkilöä. On suositeltavaa käyttää asennusnostinta.  
**DE** - Schwere Last - Arbeit für zwei Personen. Es wird empfohlen, einen „Lift“ für die Montage zu verwenden.  
**IT** - Pesante carico - Manipolazione da parte di due persone. Si consiglia di utilizzare un "lift" per il montaggio.  
**FR** - Charge lourde - manutention à 2 personnes. Utilisation d'une nacelle recommandée.



**UK** - Hot water  
**DK** - Varmt vand  
**SE** - Varmt vatten  
**FI** - Kuuma vesi  
**DE** - Heißes Wasser  
**IT** - Acqua calda  
**FR** - Eau chaude




**UK** - Cold water  
**DK** - Koldt vand  
**SE** - Kallt vatten  
**FI** - Kylmä vesi  
**DE** - Kaltes Wasser  
**IT** - Acqua fredda  
**FR** - Eau froide

# Architect

Possible connections - Supply air  
 Mulige tilslutninger - Indblæsning  
 Anslutningsmuligheder - Tilluft  
 Liitosvaihtoehdot - Tuloilma  
 Anschlussmöglichkeiten - Zuluft  
 Connessioni possibili - Mandata  
 Connexions possibles - Soufflage


A, B



Possible connections - Water  
 Mulige tilslutninger - Vand  
 Anslutningsmuligheder - Vatten  
 Liitosvaihtoehdot - Vesi  
 Anschlussmöglichkeiten - Wasser  
 Connessioni possibili - Acqua  
 Connexions possibles - Eau

Cooling  
 Køling  
 Kyla  
 Jäähdytys  
 Kühlung  
 Raffrescamento  
 Froid

1, 2, 3, 4




# Architect

**Possible connections - Water**  
**Mulige tilslutninger - Vand**  
**Anslutningsmöjligheter - Vatten**  
**Liitosvaihtoehdot - Vesi**  
**Anschlussmöglichkeiten - Wasser**  
**Connessioni possibili - Acqua**  
**Connexions possibles - Eau**

**Heating**  
**Varme**  
**Värme**  
**Lämmitys**  
**Heizung**  
**Riscaldamento**  
**Chaud**


1, 2, 3, 4



Architect standard with cooling only - Can also be ordered with heating.  
 Architect standard kun med køling - Kan også bestilles med varme.  
 Architect standard med endast kyla - kan även beställas med värme.  
 Jäähdytys vakiona - Tilauksesta voidaan toimittaa lämmityksellä.  
 Kühlung standard - Heizung optional.  
 Architect standard con solo raffrescamento - riscaldamento opzionale.  
 Architect standard froid seul - Egalement disponible avec fonction chauffage.

**Possible combinations - Air / Water**  
**Mulige tilslutninger - Luft / Vand**  
**Anslutningsmöjligheter - Luft / Vatten**  
**Liitosvaihtoehdot - Ilma / Vesi**  
**Anschlussmöglichkeiten - Luft / Wasser**  
**Connessioni possibili - Aria / Acqua**  
**Connexions possibles - Air / Eau**

A: 1, 2, 3, 4  
 B: 1, 2, 3, 4



# Architect

Mount upper part  
 Monter överdel  
 Montera överdel  
 Yläosan asennus  
 Oberteil montieren  
 Montaggio parte superiore  
 Montez partie supérieure

Option 1



Option 2




Option 3




6




7



Mount face plate  
 Monter bundplade  
 Montera bottenplattan  
 Etulevyn asennus  
 Frontplatte montieren  
 Montaggio piastra frontale  
 Montez la plaque avant




Circum, Luna, Prisma




# Architect

- Option 1 - Screws / Directly against ceiling
- Mulighed 1 - Skruer / Direkte mod loft
- Alternativ 1 - Skruvar / Dikt mod tak
- Vaihtoehto 1 - Ruuvikiinnitys / Suoraan kattopintaan
- Option 1 - Schrauben / Direkt an die Decke
- Opzione 1 - Viti / Direttamente a soffitto
- Option 1 - Des vis / Directement contre le plafond




- Option 2 - Suspended
- Mulighed 2 - Nedhængt
- Alternativ 2 - Suspended
- Vaihtoehto 2 - Ripustus kierretangolla
- Option 2 - hängend
- Opzione 2 - Sospeso
- Option 2 - Suspendu





# Architect

- Option 3 - Ceiling bracket
- Mulighed 3 - Loftbeslag
- Alternativ 3 - Ceiling bracket
- Vaihtoehto 3 - Kattokannakkeet
- Option 3 - Deckenhalter
- Opzione 3 - Staffa per installazione a soffitto
- Option 3 - Support de la plafond








Architect





# Architect

Suspension, connection  
 Ophængning, tilslutning  
 Upphängning, anslutning  
 Ripustus, liitos  
 Abmessungen zur Montage  
 Staffaggi per collegamento  
 Suspension, connection








# Architect

**Connection dimensions**  
**Mål tilslutning**  
**Mått anslutning**  
**Liitântämitta**  
**Abmessungen der Anschlüsse**  
**Misure del attacco**  
**Dimensions de raccrdement**

**Cooling**  
**Køling**  
**Kyla**  
**Jäähdytys**  
**Kühlung**  
**Raffrescamento**  
**Froid**




Connection  
 Tilslutning  
 Anslutning  
 Liitos  
 Anschluss  
 Attacco  
 Raccordement




**Connection dimensions**  
**Mål tilslutning**  
**Mått anslutning**  
**Liitântämitta**  
**Abmessungen der Anschlüsse**  
**Misure**  
**Dimensions de raccrdement**

**Heating**  
**Varme**  
**Värme**  
**Lämmitys**  
**Heizung**  
**Riscaldamento**  
**Chaud**





Connection  
 Tilslutning  
 Anslutning  
 Liitos  
 Anschluss  
 Attacco  
 Raccordement



# Architect


Opening face plate  
Åbne bundplade  
Fälla ned bottenplattan  
Säleikön avaaminen  
Öffnen der Frontplatte  
Rimozione carter di copertura  
Ouverture façade



# Architect


**JetCone 4 adjustment points**  
**JetCone 4 justeringspunkter**  
**JetCone 4 injusteringspunkter**  
**JetCone 4 säätöpistettä**  
**JetCone 4 Einstellregler**  
**JetCone 4 punti di regolazione**  
**JetCone 4 points de réglage**

AngledNozzles with JetCones  
 AngledNozzles med JetCones  
 AngledNozzles med JetCones  
 AngledNozzles kanssa JetCones  
 AngledNozzles mit JetCones  
 AngledNozzles con JetCones  
 AngledNozzles avec JetCones




Adjustment pins  
 Justeringsben  
 Injusteringsreglage  
 Säätötapit  
 Einstellregler  
 Perni di regolazione  
 Barres d'ajustement



**A**  
**x 4**



AngledNozzles




**Integrated adjustable nozzle unit**  
**Integreret justerbar dyseenhed**  
**Integrerad justerbar dysenhet**  
**Säadettävä suutinyksikkö integroituna**  
**Integrierte, einstellbare Düsenreihe**  
**Sistema ad ugelli regolabili integrato**  
**Système de buses ajustables intégré**



Measuring point - målepunkt  
 Mätuttag - Mittauspiste  
 Meßpunkt - Punto di misura  
 Point de mesure




Example - Asymmetrical pattern - When pins are in same position => symmetrical pattern.  
 Eksempel - Asymmetrisk spredning - Når justeringsben er i samme position => symmetrisk spredning.  
 Exempel - Asymmetrisk mönster - när reglagen är i samma position => symmetriskt mönster.  
 Esimerkki - Epäsymmetrinen säätö - Kun säätötapit ovat samassa asennossa => symmetrinen säätö.  
 Beispiel - Asymmetrische Einstellung - Einstellregler in gleicher Position => Symmetrische Einstellung.  
 Esempio - Regolazione asimmetrica - Quando i perni sono nella stessa posizione => Regolazione simmetrica.  
 Exemple - Réglage asymétrique - Si les barres sont dans la même position => Réglage symétrique.





Circum, Luna, Prisma

# Architect


**JetCone 4 adjustment points**  
**JetCone 4 justeringspunkter**  
**JetCone 4 injusteringspunkter**  
**Jetcone 4 säätöpistettä**  
**JetCone 4 Punkte Einstellung**  
**JetCone 4 punti di regolazione**  
**JetCone 4 points de réglage**



JetCone position  
 JetCone position  
 JetCone position  
 JetCone asento  
 JetCone Position  
 Posizione JetCone  
 Position JetCone






Adjustment pin position  
 Justeringsben position  
 Reglagepinnens position  
 Säätötäpin asento  
 Einstellregler Positionen  
 Posizione di regolazione  
 Position barre d'ajustement



MAX. open nozzle setting - 100% air flow.  
 MAX. åben dyse indstilling . 100% lutmængde.  
 Max. öppen dysinställning - 100% luftflöde.  
 Avoin suutin - 100 % ilmavirta.  
 Pos. 9 - Max. geöffnet - 100% Luftmenge.  
 MAX apertura ugelli - 100% portata d'aria.  
 MAX. ouverture de buses - 100% du débit.

MAX. closed nozzle setting - 20% air flow.  
 MAX. lukket dyse indstilling . 20% luftmængde.  
 Max. stängd dysinställning - 20% luftflöde.  
 Suutin kokonaan kiinni - 20 % ilmavirta.  
 Pos. 0 - Min. geöffnet - 20% Luftmenge.  
 MAX chiusura ugelli - 20% portata d'aria.  
 MAX. fermeture de buses - 20% du débit.




Measuring point  
 målepunkt  
 Mätuttag  
 Mittauspiste  
 Meßpunkt  
 Punto di misura  
 Point de mesure

# Architect

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| JetCone 4 adjustment points    | 1,2 [m] ≤ L ≤ 2,0 [m] |
| JetCone 4 justeringspunkter    | 1,2 [m] ≤ L ≤ 2,0 [m] |
| JetCone 4 injusteringspunkter  | 1,2 [m] ≤ L ≤ 2,0 [m] |
| JetCone 4 säätöpistettä        | 1,2 [m] ≤ L ≤ 2,0 [m] |
| JetCone 4 Punkte Einstellung   | 1,2 [m] ≤ L ≤ 2,0 [m] |
| JetCone 4 punti di regolazione | 1,2 [m] ≤ L ≤ 2,0 [m] |
| JetCone 4 points de réglage    | 1,2 [m] ≤ L ≤ 2,0 [m] |




**Architect**  
 $\Delta p_t = 80$  [Pa]  
 $q_a = 20$  [l/s]

Example  
 Eksempel  
 Exempel  
 Esimerkki  
 Beispiel  
 Esempio  
 Exemple



**Symmetric adjustment**  
 Symmetrisk indstilling  
 Symmetrisk justering  
 Symmetrinen säätö  
 Symmetrische Einstellung  
 Regolazione simmetrica  
 Réglage symétrique

**Asymmetric adjustment**  
 Asymmetrisk indstilling  
 Asymmetrisk justering  
 Epäsymmetrinen säätö  
 Asymmetrische Einstellung  
 Regolazione asimmetrica  
 Réglage asymétrique



Keep average value as read in diagram (=4).  
 Hold gennemsnitsværdi som aflæst i diagram (=4).  
 Håll medelvärde som avläst i diagram (=4).  
 Pidä keskiarvo samana kuin diagrammissa (=4).  
 Mittelwert halten wie im Diagramm abgelesen (=4).  
 Mantenere il valore medio come letto nel diagramma (=4).  
 Conserver la valeur moyenne lue dans le diagramme (=4).




# Architect

- JetCone 4 adjustment points      2,0 [m] < L ≤ 3,0 [m]
- JetCone 4 justeringspunkter      2,0 [m] < L ≤ 3,0 [m]
- JetCone 4 injusteringspunkter    2,0 [m] < L ≤ 3,0 [m]
- JetCone 4 säätöpistettä          2,0 [m] < L ≤ 3,0 [m]
- JetCone 4 Punkte Einstellung      2,0 [m] < L ≤ 3,0 [m]
- JetCone 4 punti di regolazione    2,0 [m] < L ≤ 3,0 [m]
- JetCone 4 points de réglage        2,0 [m] < L ≤ 3,0 [m]




**Architect**  
 $\Delta p_t = 80$  [Pa]  
 $q_a = 25$  [l/s]

- Example
- Eksempel
- Exempel
- Esimerkki
- Beispiel
- Esempio
- Exemple



**Symmetric adjustment**  
 Symmetrisk indstilling  
 Symmetrisk justering  
 Symmetrinen säätö  
 Symmetrische Einstellung  
 Regolazione simmetrica  
 Réglage symétrique

**Asymmetric adjustment**  
 Asymmetrisk indstilling  
 Asymmetrisk justering  
 Epäsymmetrinen säätö  
 Asymmetrische Einstellung  
 Regolazione asimmetrica  
 Réglage asymétrique



Keep average value as read in diagram (=3).  
 Hold gennemsnitsværdi som aflæst i diagram (=3).  
 Håll medelvärde som avläst i diagram (=3).  
 Pidä keskiarvo samana kuin diagrammissa (=3).  
 Mittelwert halten wie im Diagramm abgelesen (=3).  
 Mantenere il valore medio come letto nel diagramma (=3).  
 Conserver la valeur moyenne lue dans le diagramme (=3).

**Support**  
**Hjælp**  
**Hjälp**  
**Tuotetuki**  
**Unterstützung**  
**Supporto**  
**Support**

**UK** - Here you can find product updates/mounting instructions and support telephone number/mail.

**[www.lindab.com](http://www.lindab.com)**

Right to alterations reserved.

**DK** - Her kan du finde seneste produktopdateringer/montagevejledninger samt support tlf. nr/mail.

**[www.lindab.dk](http://www.lindab.dk)**

Ret til ændringer forbeholdes.

**SE** - Här kan du alltid hitta senaste produktupdateringarna/montageanvisningarna samt support tel. /e-mail.

**[www.lindab.se](http://www.lindab.se)**

Rätt till ändringar förbehålles.

**FI** - Täältä löydät uusimmat tuotetiedot ja asennusohjeet sekä tuotetuen yhteystiedot.

**[www.lindab.fi](http://www.lindab.fi)**

Oikeus muutoksiin pidätetään.

**DE** - Hier finden Sie aktuelle Produktinformationen/ Montageanleitungen und Telefonnummer/ E-Mail-Adressen der Ansprechpartner.

**[www.lindab.de](http://www.lindab.de)**

Änderungen vorbehalten.

**IT** - Qui potete trovare istruzioni di montaggio, informazioni sul prodotto ed un supporto tecnico qualificato  
Tel. 011 9952099 - e-mail: [lindab@lindab.it](mailto:lindab@lindab.it)

**[www.lindab.it](http://www.lindab.it)**

Soggetto a modifica senza obbligo di preavviso.

**FR** - Vous trouverez les fiches produits ou de montage actualisées ainsi que les coordonnées du support téléphonique à l'adresse suivante :

**[www.lindab.fr](http://www.lindab.fr)**

Toutes modifications réservées.

**Do you have trouble finding your local contacts  
please go to:**

**[www.lindab.com](http://www.lindab.com)**

**Architect 20200403**

