





Manuale di installazione, uso e manutenzione



IT

Contenuti

2 Dati tecnici 22 3 Comandi 23 4 Principio di misura 23 5 VPreparazione dell'impianto di ventilazione e di condizionamento 24 6 Svolgimento del test 25 7 Primo utilizzo e esecuzione di una misura 25 71 Funione del pannello di ocntrollo 26 72 Presentazione delpnnello di controllo 26 73 Primo test 27 8 Modalità Esperto 29 9 Messaggi 29 10 Menu principale 30 101 Stampa 30 102 Grafico 30 103 Salva 31 105 Modalità Laboratorio 32 106 Classe di tenuta personalizzata 32 107 Pressione differenziale 33 109 Unità 34 11 Informazioni 34 12 Software. 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenut	1	Descrizione	22
3 Comandi 23 4 Principio di misura 23 5 VPreparazione dell'impianto di ventilazione e di condizionamento 24 6 Svolgimento del test 25 7 Primo utilizzo e esecuzione di una misura 25 71 Funione del pannello di ocntrollo 26 73 Primo test 27 8 Modalità Esperto 29 9 Messaggi 29 10 Menu principale 30 101 Stampa 30 102 Grafico 30 103 Salva 30 104 Amministrazione dei dati 31 105 Modalità Laboratorio 32 106 Classe di tenuta personalizzata 32 107 Pressione differenziale 33 108 Impostazioni 33 109 Unità 34 11 Contenuto del report 34 12 Software. 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto	2	Dati tecnici	22
4 Principio di misura 23 5 VPreparazione dell'impianto di ventilazione e di condizionamento 24 6 Svolgimento del test 25 7 Primo utilizzo e esecuzione di una misura 25 71 Funione del pannello di ocntrollo 26 73 Primo test 27 8 Modalità Esperto 29 9 Messaggi 29 10 Menu principale 30 101 Stampa 30 102 Grafico 30 103 Salva 30 104 Amministrazione dei dati 31 105 Modalità Laboratorio 32 106 Classe di tenuta personalizzata 32 107 Pressione differenziale 33 109 Unità 33 1011 Informazioni 34 11 Contenuto del report 34 12 Software 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15	3	Comandi	23
5VPreparazione dell'impianto di ventilazione e di condizionamento	4	Principio di misura	23
6 Svolgimento del test 25 7 Primo utilizzo e esecuzione 25 71 Funione del pannello di ocntrollo 25 72 Presentazione delpnnello di controllo 26 73 Primo test 27 8 Modalità Esperto 29 9 Messaggi 29 10 Menu principale 30 101 Stampa 30 102 Grafico 30 103 Salva 30 104 Amministrazione dei dati 31 105 Modalità Laboratorio 32 106 Classe di tenuta personalizzata 32 107 Pressione differenziale 33 109 Unità 33 1010 Taratura 33 1021 Software. 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15 Accessori e consumabili 36 16 Dichiarazione di conformità 36	5	VPreparazione dell'impianto di ventilazione e di condizionamento	24
7 Primo utilizzo e esecuzione di una misura 25 71 Funione del pannello di ocntrollo 25 72 Presentazione delpnnello di controllo 26 73 Primo test 27 8 Modalità Esperto 29 9 Messaggi 29 10 Menu principale 30 101 Stampa 30 102 Grafico 30 103 Salva 30 104 Amministrazione dei dati 31 105 Modalità Laboratorio 32 106 Classe di tenuta personalizzata 32 107 Pressione differenziale 33 109 Unità 33 1010 Taratura 33 1021 Informazioni 34 11 Contenuto del report 34 12 Software. 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15 Accessori e consumabili 36 16 Dichiarazione di confor	6	Svolgimento del test	25
di una misura 25 71 Funione del pannello di ocntrollo 25 72 Presentazione delpnnello di controllo 26 73 Primo test 27 8 Modalità Esperto 29 9 Messaggi 29 10 Menu principale 30 101 Stampa 30 102 Grafico 30 103 Salva 30 104 Amministrazione dei dati 31 105 Modalità Laboratorio 32 106 Classe di tenuta personalizzata 32 107 Pressione differenziale 33 109 Unità 33 1010 Taratura 33 1011 Informazioni 34 11 Contenuto del report 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15 Accessori e consumabili 36 16 Dichiarazione di conformità 36	7	Primo utilizzo e esecuzione	
71 Funione del pannello di ocntrollo 25 72 Presentazione delpnnello di controllo 26 73 Primo test 27 8 Modalità Esperto 29 9 Messaggi 29 10 Menu principale 30 101 Stampa 30 102 Grafico 30 103 Salva 30 104 Amministrazione dei dati 31 105 Modalità Laboratorio 32 106 Classe di tenuta personalizzata 32 107 Pressione differenziale 33 108 Impostazioni 33 109 Unità 34 11 Contenuto del report 34 12 Software 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15 Accessori e consumabili 36 16 Dichiarazione di conformità 36		di una misura	25
72 Presentazione delpnnello di controllo 26 73 Primo test 27 8 Modalità Esperto 29 9 Messaggi 29 10 Menu principale 30 101 Stampa 30 102 Grafico 30 103 Salva 30 104 Amministrazione dei dati 31 105 Modalità Laboratorio 32 106 Classe di tenuta personalizzata 32 107 Pressione differenziale 33 109 Unità 33 1010 Taratura 33 1010 Taratura 34 11 Contenuto del report 34 12 Software 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15 Accessori e consumabili 36 16 Dichiarazione di conformità 36	71	Funione del pannello di ocntrollo	25
73 Primo test. 27 8 Modalità Esperto 29 9 Messaggi 29 10 Menu principale 30 101 Stampa 30 102 Grafico 30 103 Salva 30 104 Amministrazione dei dati 31 105 Modalità Laboratorio 32 106 Classe di tenuta personalizzata 32 107 Pressione differenziale 32 108 Impostazioni 33 109 Unità 33 1011 Infomazioni 34 11 Contenuto del report 34 12 Software 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15 Accessori e consumabili 36 16 Dichiarazione di conformità 36	72	Presentazione delpnnello di controllo	26
8 Modalità Esperto 29 9 Messaggi 29 10 Menu principale 30 101 Stampa 30 102 Grafico 30 103 Salva 30 104 Amministrazione dei dati 31 105 Modalità Laboratorio 32 106 Classe di tenuta personalizzata 32 107 Pressione differenziale 32 108 Impostazioni 33 109 Unità 33 1010 Taratura 34 12 Software 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15 Accessori e consumabili 36 16 Dichiarazione di conformità 36	73	Primo test	27
9 Messaggi	8	Modalità Esperto	29
10 Menu principale 30 101 Stampa 30 102 Grafico 30 103 Salva 30 104 Amministrazione dei dati 30 105 Modalità Laboratorio 32 106 Classe di tenuta personalizzata 32 107 Pressione differenziale 32 108 Impostazioni 33 109 Unità 33 1010 Taratura 33 1011 Informazioni 34 12 Software. 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15 Accessori e consumabili 36 16 Dichiarazione di conformità 36	9	Messaggi	29
10 1 Stampa 30 10 2 Grafico 30 10 3 Salva 30 10 4 Amministrazione dei dati 31 10 5 Modalità Laboratorio 32 10 6 Classe di tenuta personalizzata 32 10 7 Pressione differenziale 32 10 8 Impostazioni 33 10 9 Unità 33 10 10 Taratura 33 10 11 Informazioni 34 12 Software. 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15 Accessori e consumabili 36 16 Dichiarazione di conformità 36	10	Menu principale	30
10 2 Grafico 30 10 3 Salva 30 10 4 Amministrazione dei dati 31 10 5 Modalità Laboratorio 32 10 6 Classe di tenuta personalizzata 32 10 7 Pressione differenziale 32 10 8 Impostazioni 33 10 9 Unità 33 10 10 Taratura 33 10 11 Informazioni 34 12 Software. 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15 Accessori e consumabili 36 16 Dichiarazione di conformità 36	10 1	Stampa	30
10 3Salva3010 4Amministrazione dei dati3110 5Modalità Laboratorio3210 6Classe di tenuta personalizzata3210 7Pressione differenziale3210 8Impostazioni3310 9Unità3310 10Taratura3310 11Informazioni3412Software.3513Funzionamento e manutenzione3514Contenuto dell'imballo3615Accessori e consumabili3616Dichiarazione di conformità37	10 2	Grafico	30
10 4Amministrazione dei dati3110 5Modalità Laboratorio3210 6Classe di tenuta personalizzata3210 7Pressione differenziale3210 8Impostazioni3310 9Unità3310 10Taratura3310 11Informazioni3412Software.3513Funzionamento e manutenzione3514Contenuto dell'imballo3615Accessori e consumabili3616Dichiarazione di conformità37	10 3	Salva	30
10 5Modalità Laboratorio	10 4	Amministrazione dei dati	31
10 6Classe di tenuta personalizzata	10 5	Modalità Laboratorio	32
10 7 Pressione differenziale 32 10 8 Impostazioni 33 10 9 Unità 33 10 10 Taratura 33 10 10 Taratura 33 10 11 Informazioni 34 11 Contenuto del report 34 12 Software 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15 Accessori e consumabili 36 16 Dichiarazione di conformità 36 17 Appendice 37	10 6	Classe di tenuta personalizzata	32
10 8 Impostazioni	10 7	Pressione differenziale	32
10 9 Unità	10 8	Impostazioni	33
10 10 Taratura. 33 10 11 Informazioni 34 11 Contenuto del report. 34 12 Software. 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15 Accessori e consumabili. 36 16 Dichiarazione di conformità 36 17 Appendice 37	10 9	Unità	33
10 11Informazioni	10 10	Taratura	33
11Contenuto del report	10 11	Informazioni	34
12 Software. 35 13 Funzionamento e manutenzione 35 14 Contenuto dell'imballo 36 15 Accessori e consumabili 36 16 Dichiarazione di conformità 36 17 Appendice 37	11	Contenuto del report	34
13Funzionamento e manutenzione	12	Software	35
14Contenuto dell'imballo	13	Funzionamento e manutenzione	35
 Accessori e consumabili	14	Contenuto dell'imballo	36
16 Dichiarazione di conformità	15	Accessori e consumabili	36
17 Appendice 27	16	Dichiarazione di conformità	36
$\mathbf{n} \text{Appendice} \mathbf{n} \mathbf{n} $	17	Appendice	37

1. Campo di applicazione

- Il misuratore di fughe d'aria Lindab è concepito per controllare la tenuta degli impianti di ventilazione e condizionamento, ma può essere utilizzato anche su altre apparecchiature quali condizionatori, camere climatiche, armadi elettrici, forni, ecc.
- L'apparecchio misura la portata d'aria necessaria per mantenere la pressione in un sistema completamente chiuso.
- L'apparecchio è controllato da un'interfaccia con menu sul quale si agisce tramite la tastiera collegata al display a colori OLED.
- I risultati del test possono essere inviati ad una stampante termica locale (inclusa) attraverso un'interfaccia wireless a infrarossi.
- L'apparecchio permette la registrazione permanente dei dati, la creazione di schede clienti e di siti di misurazione e il trasferimento dei dati ad un computer attraverso una porta USB.

- Interfaccia utente multilingua (tedesco, inglese, francese, svedese, italiano)
- L'apparecchio mostra direttamente la portata d'aria effettiva senza bisogno di alcuna analisi.
- La tenuta è valutata sulla base della classe di tenuta in conformità con la norma DIN EN 13779 (uguale alle norme DIN EN 12237, 1507, 15727). La tabella che segue indica le classi corrispondenti in altri standard (meno recenti).
- Il misuratore di fughe d'aria Lindab può essere usato per misurare le pressioni positive e negative. E' sufficiente cambiare il connettore del tubo di plastica da Ø50 mm e selezionare la pressione di test corrispondente.
- Il misuratore LT 600 non è progettato per l'uso continuo di ricerca di fughe per lunghi periodi.

Classe di tenuta secondo DIN EN 13779	Classe di tenuta secondo EUROVENT 2/2	Classe di tenuta secondo DIN 24194 parte	Fattore di fuga massimo consentito per classe di tenuta (f _{max}) m ³ s ⁻¹ m ⁻²
A	A	2 	0,027 x pt0 65 x 10-3
В	В	III	0,009 x pt0 65 x 10-3
С	С	IV	0,003 x pt0 65 x 10-3
D			0,001 x pt0 65 x 10-3

2. Dati tecnici

Valori misurati dal test:

- Misura di pressione:
 - Principio: sensore semiconduttore piezoresistivo Campo di misura: ±7000 Pa Risoluzione: da 0,1 Pa a ±900 Pa, poi 1 Pa
 - Precisione: \pm 0,5 Pa o \pm 2,5 % della lettura, a seconda di quale sia il valore maggiore
- Misura di portata volumetrica (per 1013 hPa e 20 °C): Principio : Anemometro a filo caldo Campo di misura : da 0,0000 a 55,00 l/s (230 V, 50 Hz)
 - da 0,0000 bis 40,00 l/s (110V, 60 Hz)
 - Risoluzione : da 0,0001 l/s a 0,3000 l/s, da 0,001 l/s a 3,000 l/s, 0,01 l/s > 3,00 l/s

- Campo di misura dell'adattatore (precisione 5%): Adattatore 0,3 : da 0,01 a 0,3000 l/s Adattatore 3,0 : da 0,300 a 3,000 l/s Senza adattatore: da 3,01 a 55,00 l/s
- Caratteristiche elettriche Alimentazione:: 230 V, 50 Hz

110 V, 60 Hz con portata volumetrica ridotta (40 l/s)

- Consumo energetico: max. 9 A
- Temperatura di funzionamento: da 5 °C a 40 °C

Temperatura di stoccaggio: da - 20 °C a + 50 °C

Peso: circa 9,5 kg (senza accessori)

3. Comandi



Figura 2: Comandi

4. Principio di misura

Il test di fughe è obbligatorio secondo la direttiva europea EPBD (Direttiva sulla prestazione energetica degli edifici) e secondo le norme seguenti: DIN EN 13779 per favorire il risparmio energetico e garantire il funzionamento efficiente degli impianti di condizionamento e ventilazione.

La tenuta all'aria degli impianti di ventilazione e condizionamento è testata portando il sistema alla pressione di test costante e poi misurando la portata d'aria necessaria per mantenere questa pressione. Tale portata corrisponde al fattore di fuga d'aria della sezione di tubazione esaminata. Le condizioni del test sono descritte nella norma DIN EN 12237 per le condutture circolari e nella norma DIN EN 1507 per le condutture rettangolari. La norma DIN EN 1751 descrive le condizioni di test per le serrande e le valvole e la norma DIN EN 15727 si riferisce agli altri componenti del sistema di condizionamento e ventilazione.

I test di tenuta devono essere eseguiti in loco come descritto nella norma DIN EN 12599 (di solito a pressioni più basse come descritto nelle norme dei prodotti) – «DIN EN 12599 Procedure di prova e metodi di misurazione per la presa in consegna di impianti installati di ventilazione e di condizionamento dell'aria». La norma VOB C indica che il test di accettazione deve essere eseguito in conformità con la norma DIN EN 12599.

- 1. Interruttore on/off
- 2. Connettore a baionetta per la pressione di test (pressione positiva)
- 3. Connettore per la pressione differenziale (pressione negativa)
- 4. Interfaccia a infrarossi per stampante termica TD600
- Connessione per l'aspirazione d'aria diametro 50 mm – pressioni negative
- 6. Display a colori OLED
- 7. Manopola girevole
- 8. Tastiera
- 9. Porta USB
- Connessione per l'immissione d'aria diametro 50 mm – pressioni positive
- 11. Presa di alimentazione

Lo schema di seguito illustra il principio di realizzazione del test.

- Due ventilatori integrati creano un flusso di aria in entrata/uscita attraverso il tubo di Ø50 mm del sistema di ventilazione e condizionamento collegato da testare. Il flusso d'aria fa aumentare la pressione nell'impianto. La pressione è rinviata nell'apparecchio attraverso il tubo di misurazione della pressione collegato.
- In modalità automatica, l'apparecchio porta automaticamente la pressione dell'impianto al valore di pressione di test selezionata.



Figura 2 : Principio di misura, test di tenuta con Lindab LT 600.

5. Preparazione dell'impianto di ventilazione

e condizionamento



Figura 3: Collegamento all'impianto di ventilazione e condizionamento

L'impianto di ventilazione e condizionamento deve essere testato in conformità alle norme DIN EN 12237, DIN EN 1507, DIN EN 1507 e DIN EN 12599. Gli standard fissano le pressioni specifiche di test.

Le pressioni positive o negative possono essere scelte all'interno del campo di misura. Se l'impianto di ventilazione e condizionamento è particolarmente esteso o complesso, il test di tenuta può essere eseguito su una porzione dell'impianto (vedere DIN EN 12599).

In conformità con la norma DIN EN 12599, Il test di tenuta deve essere eseguito quando le condutture dell'impianto sono ancora accessibili (non sono state isolate). La superficie delle condutture d'aria da testare deve essere sempre maggiore di 10 m². La superficie delle condutture deve essere misurata e calcolata come indicato nella norma EN 14239 e deve essere definita prima di procedere.

Si consiglia di valutare in anticipo valore di fuga atteso (vedere allegato).

Prima di iniziare il test, isolare la parte di impianto da testare dal resto del sistema. Chiudere perfettamente tutte le aperture, uscite, ecc.

E' estremamente importante sigillare adeguatamente tutte le aperture e le connessioni di test.

I punti di connessione dell'impianto da testare devono essere definiti prima di procedere, sia per il tubo di plastica da 50 mm che per il tubo sottile di misura della pressione. Mantenere una distanza minima di

2 metri tra i due punti di connessione.

Utilizzare dei connettori adeguati per preparare i collegamenti per il tubo di plastica da 50 mm e per il tubo di misura della pressione.

Fare attenzione a non deformare i connettori del tubo di plastica.

Per le pressioni positive utilizzare il connettore anteriore (10), per le pressioni negative usare il connettore sulla parte superiore (5) dell'apparecchio.

Usare sempre gli adattatori sulla parte anteriore anche ne caso di test di pressioni negative.

Successivamente, collegare il tubo sottile di misura di pressione al connettore « + » (2) sul parte anteriore, in alto a sinistra del connettore da 50 mm.

Il tubo di plastica di misura di pressione deve essere sempre collegato al connettore « + » (2). L'apparecchio rileva automaticamente le pressioni positive e negative. Il connettore « - » (3) deve restare libero.

Per il connettore « + » del tubo di misura di pressione usare il connettore a baionetta: girare in senso orario per chiudere e in senso antiorario per aprire.

Iniziare sempre il test di tenuta senza un adattatore. Quando si è individuato il valore di fuga d'aria, usare l'adattatore corrispondente per migliore la precisione della misura. Vedere pagina 4. Gli adattatori hanno dei nomi diversi che indicano la portata massima misurabile in l/s.

Le misure secondo la norma DIN EN 15727 hanno luogo in generale per le portate deboli e sono eseguite esattamente in questo modo. E' anche possibile ignorare l'avvertenza di mantenere la distanza di 2 m tra il tubo di plastica e il tubo. Per effettuare le misurazioni sul lato della pressione nel caso di componenti molto piccoli, il tubo sottile di 4 m può essere collegato direttamente all'adattatore anziché al tubo da 50 m usando il nipplo di raccordo.



6. Svolgimento del test

La parte dell'impianto di ventilazione e

condizionamento da testare deve essere sottoposta, per quanto possibile, a pressioni di test, positive e negative, uguali alla pressione di esercizio pdesign. In conformità alle norme, la pressione deve essere mantenuta all'interno del range di ± 5 % del valore specificato per 5 minuti *. Il test di misura può essere interrotto in qualsiasi momento.

LT 600 configura automaticamente il ciclo di test in modalità di funzionamento normale.

In modalità laboratorio, la regolazione può essere eseguita manualmente premendo sui tasti freccia.

Se la pressione selezionata non può essere raggiunta, il valore di fuga d'aria può essere misurato ad una pressione più bassa in conformità con la norma DIN EN 12599 e poi estrapolato per la pressione più alta. L'apparecchio valuta automaticamente le pressioni più basse. Si consiglia quindi di scegliere una pressione di test più bassa – l'apparecchio esegue automaticamente la valutazione sulla base della classe di tenuta. Se il valore di fuga non è all'interno del campo di misura dell'adattatore utilizzato, si consiglia di cambiare adattatore (inserire il cambio di adattatore). Non è necessario effettuare nessuna correzione dei valori

di misura in base a temperature o pressioni dell'aria diverse.

Seguire le indicazioni e le avvertenze delle norme DIN EN 1507, DIN EN 12237, DIN EN 1507, DIN EN 15727 e DIN EN 12599.

* L'attesa di 5 minuti non è più necessaria poiché oggi le tecniche di misura permettono di raggiungere delle condizioni di misura stabile in un tempo molto più rapido.

7. Primo utilizzo e esecuzione di una misura

Collegare Lindab LT 600 alla presa di corrente (230 V, 50 Hz o 110 V, 60 Hz) (11) con il cavo di alimentazione fornito. Dare alimentazione accendendo l'interruttore principale (1). Una volta fornita l'alimentazione, sul display appare la versione firmware. Se l'apparecchio è usato per la prima volta, all'accensione appare la schermata utente oppure l'ultima modalità di funzionamento selezionata nelle configurazioni.

7.1 Funzioni del pannello di controllo

Il display (6) cambia a seconda della modalità selezionata. Sullo schermo appaiono i valori misurati e le opzioni seguenti selezionabili tramite tastiera (8).

Cursore verso l'alto
Cifre+
Lettere +
Scorrere
Stampa



Indietro	Cursore giù	Destra
Menu	Cifre -	Successivo
Cursore a sinistra	Lettere -	Selezionare
		Confermare
		Nuovo
		Stop

Premere il tasto MENU una volta per accedere al menu principale e due volte per aprire lo schermo di inserimento per effettuare un test.



7.2 Presentazione del menu (descrizione breve)

Lindab LT 600 LEAKAGE TESTER VERSION 1.0	LT 600 MISURATORE PER CLASSE DI TENUTA VERSIONE 1.0 Schermata iniziale Visualizzazione del tipo di apparecchio e della versione firmware
Guided mode 15:05:49 23.01.2012 Select tightness class according to EN 13779 Class:C	Modalità guidata Selezionare la classe di tenuta secondo la norma EN 13779 Classe: C Menu Avanti L'apparecchio si avvia automaticamente in modalità Utente: Seguire le istruzioni e selezionare la classe di tenuta per il test usando il tasto o .
MENU ↑ ↓ Next	•Premere il tasto Avanti per continuare.
Guided mode	Modalità guidata Inserire la superficie dell'impianto da testare Superficie: 50,0 m2 Menu Avanti
Surface: 50.0 m² MENU ↑ ↓ Next	 Inserire la superficie dell'impianto da testare usando il tasto o calcolata secondo la norma DIN EN 14239 o con un sistema CAD . (Nota: non inserire i m2 calcolati secondo la norma DIN 18379) Premere il tasto Avanti per continuare.
Guided mode 15:05:08 23.01.2012 Input the pressure you want to test Pressure 200.0 Pa MENU ↑ ↓ Next	 Modalità guidata Inserire la pressione da testare Pressione: 200 Pa Menu Avanti Inserire la pressione di test desiderata usando il tasto o .(Attenzione al segno più o meno . Collegare il tubo di plastica da 50 mm in base alla pressione selezionata (pressione negativa > parte superiore dell'apparecchio, pressione positiva> parte anteriore). Collegare sempre il tubo di misura di pressione a « + ». Premere il tasto Avanti per continuare.
Guided mode 15:06:17 23.01.2012 Max Leakage rate Limit: 4.70 ¼ Suggested adapter Adapter: w/o in use:w/o MENU ↑ ↓ Next	Modalità guidata Valore di fuga massimo Limite: 4,70 l/s Adattatore suggerito Adattatore suggerito Adattatore suggerito Adattatore senza In uso: senza Menu Avanti Qui appare il calcolo preliminare del valore di fuga d'aria massimo accettabile. Vengono visualizzati anche l'adattatore suggerito e quello utilizzato attualmente. • Se necessario, cambiare l'adattatore «In uso » con quello suggerito usando il tasto o . Controllare l'adattatore installato. • Premere il tasto Avanti per continuare.

Da questo punto il display è lo stesso in modalità Utente e Esperto.

Seguire le istruzioni successive o impostare i parametri come descritto nel paragrafo 9. Modalità Esperto.



Descrizione del grafico:

Il grafico mostra il valore di fuga massimo ammesso per classe di tenuta con l'indicazione della superficie in m2 e la pressione di test attuale. Il valore del test appare indicato con una linea rossa.

Le classi di tenuta sono indicate con delle colonne verdi. Le classi non conformi sono indicate con delle colonne rosse.

Modalità Esperto 8.

Se si seleziona la modalità Esperto nelle impostazioni, all'avvio il dispositivo mostra la seguente schermata. Si possono inserire i propri dati o cambiare direttamente i parametri visualizzati, come spiegato di seguito usando la classe di tenuta d'aria e l'area della superficie come da esempi:

Inserire/cambiare la classe di tenuta:

Leakage Test 15:10:27 23.01.2012	Test di fuga Classe: C
Class:C	Superficie: - Pressione: - Limite: - Adattatore: - Iniziare il test - MENU
Surface: 50.00 m ²	
Pressure 200.0 Pa	
Limit: 4.70 L_s	Usare le frecce o per selezionare una riga (in questo esempio la classe di tanuta d'aria)
Adapter:w/o	Premere per cambiare la classe di tenuta
Start Test	Premere o per selezionare un'altra riga
MENU ↑↓ →	Per iniziare il test, selezionare la riga più in basso è premere

Inserire/cambiare l'area della superficie:

Leakage Test 15:10:27 23.01.2012	Test di fuga
Class:C	Classe: C Superficie: - Pressione: - Limite: - Adattatore: - Iniziare il test - MENU
Surface: 50.00 m ²	
Pressure 200.0 Pa	 Usare per inserire la direttamente la cifra Premere o per cambiare la cifra selezionata
Limit: 4.70 V_s	Per uscire dalla riga di inserimento attuale, premere o fino a raggiungere la
Adapter:w/o	 fine della riga Premere o per selezionare la riga successiva che si desidera cambiare .
Start Test	
MENU ↑↓ →	

9. Messaggi:

Leakage Test	15:11:57 23.01.2012	
Class:A		Test di fuga
Leakage rate	is out	Classe: A Il valore di fuga è fuori campo! Ridurre la superficie o la pressione di test.
of rang	je!	Iniziare il test - INDIETRO - AVANTI
Reduce surf	ace or	Se il valore di fuga calcolato anticipatamente supera la resa massima del dispositivo, appaiono i seguenti messaggi:
reduce test p	ressure.	" Il valore di fuga è troppo elevato. Ridurre l'area della superficie oppure la
Start Test		pressione di test."
Back	GO	 Campiare le condizioni di test premendo il tasto indietro. Premere il tasto Avanti per saltare il messaggio e iniziare comunque il test.

Altri possibili messaggi sono :

- "Errore del sensore" durante il test automatico. Spegnere il dispositivo e riavviarlo. Se il messaggio si ripresenta, eseguire la manutenzione del dispositivo.
- "Surriscaldamento", se il dispositivo viene utilizzato per lungo tempo a velocità molto alte, potrebbe innescarsi l'interruttore di sicurezza. Il dispositivo può essere nuovamente usato dopo che si è raffreddato.

10. Menu principale

- Premere o per spostarsi su una diversa voce del menu
- Premere per selezionare una voce del menu.
- Premere il tasto MENU per aprire la schermata per eseguire un nuovo test.

10.1 Stampa

Menu	15:12:38 23.01.2012	Menu
Print		Stampa - Grafico - Salva - Gestione dati - Modalità laboratorio -
Graph		
Save		 Stampa il report del test più recente come descritto alla pagina 11. Non diagonibile de il diagonitivo è state aponto nel frattempo.
Data manageme	nt 🚽	 Usare o per scorrere lungo il report
Laboratory mo	de	Premere Indietro per uscire dal menu oppure OK per stampare.
User defined	class	
Back ↑ ↓	→	

10.2 Grafico

Menu	15:12:38 23.01.2012	Menu
Print		Stampa - Grafico - Salva - Gestione dati - Modalità laboratorio - Classe definita dell'utente - INDIETRO
Graph		
Save		Mostra il grafico del test più recente come descritto alla pagina 12. Non
Data manageme	nt 🚽	disponibile se il dispositivo è stato spento nel frattempo.
Laboratory mo	de	
User defined	class	
Back 🔷 🛧 🗸	→	

10.3 Salva

Save	15:40:51 23.01.2012	Salva
new customer		Nuovo cliente - BDA INDIFTRO
BDA Bαck ↑ ↓	→	 Premere per scegliere Salva dal menu .Appare la schermata amministrazione cliente Su questa schermata si può creare un nuovo cliente oppure salvare il test attuale sotto i clienti esistenti. Per esempio, premere per selezionare l'opzione Nuovo cliente.
customer new 15:26:16 23.01.2012 name:customer 1 no.: 1 LineLine 1 Create customer Back ↑ ♥		Nuovo cliente Nome: cliente 1 - N°:1 - LineaLinea1 - Crea cliente INDIETRO • Prima si deve creare il cliente, con qualsiasi sequenza/nome del punto di misura. • Cambiare riga premendo e • Premere per selezionare una riga.



10.4 Amministrazione dei dati



10.5 Modalità Laboratorio

In modalità Laboratorio, il test è eseguito senza la regolazione automatica della pressione di test e senza un limite di tempo. Questa modalità permette di abbreviare considerevolmente il test ed è adatta per prendere delle misurazioni approssimative.



10.6 Classe di tenuta personalizzata

Oltre alle classi di tenuta standard, nella schermata iniziale è possibile selezionare un valore di fuga personalizzato. Questo significa che i test possono essere realizzati in altre applicazioni che usano classi diverse, per esempio nelle centrali elettriche. U appare solo quando sono selezionate le classi di tenuta se è definito il valore ≠0. Le classi di tenuta standard sono:

- A 27 l/s m²
- B 9 l/s m²
- C 3 l/s m²
- D 1 l/s m²

User def. class 23.01.2012	Classe definita dall'utente Inserire la classe U dell'utente Campo:
Input user class rate U	
<mark>Rate: 0.02</mark> 00 l∕s m2	 Premere o per spostarsi sulla lettera/cifra che si vuole cambiare Premere il tasto e per inserire il valore di fuga personalizzato. Salvare il valore inserito premendo Oppure premere per uscire.
← ↑↓ →	

10.7 Pressione differenziale

Nello stato di inattività e dopo essere stato acceso, LT 600 può essere usato come strumento di misurazione della pressione differenziale per monitorare una curva di pressione nel tempo.

La scala è dimensionata automaticamente e mostra un blocco da 120s che si aggiorna continuamente sovrascrivendo la curva del test precedente.

In questa modalità si può usare la connessione di pressione "-" (3) se si desidera misurare la pressione differenziale tra due connessioni di test, piuttosto che usare la pressione atmosferica (per esempio per diaframmi, cadute di pressione, ecc.).



10.8 Impostazioni



10.9 Unità

Setup 15:45:48 23.01.2012 Pressure	Impostazioni Pressione: - Adattatore: - Adattatore - Adattatore OK
Adapter w/o :1/s	 Salazione la unità di misurazione ner il display. L'apparecchio hasa sempre i
Adapter $0.3:V_{S}$ Adapter $3.0:V_{S}$	 Selezione le unità di misurazione per il display. L'apparecchio basa sempre i calcoli interni sulle unità l/s e Pa. Selezionare la voce del menu premendo e Premere per selezionare le unità Disponibili: Pressione: pascal (Pa), ettopascal (hPa), millibar (mBar), colonna d'acqua (mm H2O and "WC) Valore di fuga: I/s, m³/h, l/min, l/h, CFM, l/s m² (perdita aria standardizzata a 1 m²)
	Premere OK per uscire

10.10 Taratura



10.11 Informazioni

INFO	15:47:38 23.01.2012	Informazioni: Cielli Totala hi Braduziona: Taratura: Firmuara:
Cycles :		Cicli Totale II Froduzione Taratura Firmware.
TOTAL h :		INDIETRO
PRODUCTION:		Informazioni dell'apparecchio per l'assistenza.
CALIB. :		
FIRMWARE :		
Back 🔶 🛧 🔸	→	

11. Contenuto del report

Prova di tenuta **** Lindab LT600 **** Versione 1.0	Prova di tenuta **** Lindab LT600 **** Versione 1.0	Note sulla stampa Produttore e modello dell'apparecchio Versione Firmware
Report test ID# 148 Report del test di fuga d'aria per gli impianti di ventilazione e condizionamento conforme a DIN EN 12237, DIN EN 1507 e DIN EN 12599	Relazione del test ID# 149 Report del test di fuga d'aria per gli impianti di ventilazione e condizionamento conforme a DIN EN 12237, DIN EN 1507 e DIN EN 12599	Numero consecutivo di test
Informazioni sul test Area: 121,2 m ² Classe di tenuta: B Fattore di percentuale Portata: 9 l/s 1/m ² Tipo di adattatore: nessuno Impostazione della pressione: 100 Pa Pressione di test: 99 .3 Pa Valore di fuga d'aria: 11 .20 l/s Durata del test: 117 sec Limite per A: 64 .86 l/s Limite per B: 21 .62 l/s Limite per D: 2 .40 l/s Risultati: Oggetto del test Test superato Data: _20 .01 .2012 Ora: 14:11 . Firma:	Informazioni sul test Area: 121,2 m ² Classe di tenuta: U Fattore di percentuale Portata: 8 l/s 1/m ² Tipo di adattatore: nessuno Impostazione della pressione: 100 Pa Pressione di test: 206.6 Pa Valore di fuga d'aria: 15 .65 l/s Durata del test: 0 sec Limite per A: 104.44 l/s Limite per B: 34.81 l/s Limite per C: 11.60 l/s Limite per D: 3.86 l/s Risultati: Oggetto del test Test non superato Data: 20 .01 .2012 Ora: 14:11 . Firma:	Area della superficie specificata Classe di tenuta selezionata Valore di fuga usato per l'analisi Tipo di adattatore Pressione preimpostata (esclusa la modalità Laboratorio) Pressione media raggiunta Valore di fuga corrente in l/s Durata del test esclusa la modalità Laboratorio) Valori di fuga ammessi per la pressione raggiunta – solo a livello informativo Se l'impianto testato è conforme alla classe di tenuta

• La stampa a sinistra è un test automatico con classe di tenuta B interrotto dopo 117 s. (La durata automatica del test è 300 s)

• La stampa a sinistra è un test in modalità laboratorio con classe di tenuta variabile (non-standard) di 8 l/s m², eseguita dopo una durata di test arbitraria.

12. Software

Lindab è fornito con un software per PC che permette di utilizzare il PC per la trasmissione e amministrazione dei dati. E' possibile usare il software per creare cartelle clienti e punti/sequenze di misura e di scaricarli su LT 600.

Il software può essere usato anche per installare gli aggiornamenti del firmware di LT 600 e del software stesso. L'imballo contiene anche un cavo USB per il trasferimento dei dati.

Il software può essere usato per altri strumenti Lindab ed è corredato da istruzioni specifiche disponibili a parte.

13. Funzionamento e manutenzione

LT 600 contiene parti riparabili. L'apparecchio non deve mai essere aperto dall'utente.

Solo il personale specializzato può aprire l'apparecchio.

ATTENZIONE - PERICOLO DI MORTE! max. 230V 50Hz

L'apparecchio non ha bisogno di nessuna manutenzione eccetto l'applicazione occasionale di lubrificante leggero sull'anello di tenuta sulle connessioni da 50 mm. (Il grasso al silicone è incluso nell'imballo).

Per cambiare il fusibile principale, staccare l'apparecchio dalla rete di corrente e togliere il portafusibile dal bordo superiore. I fusibili fini possono essere sostituiti solo con altri fusibili dello stesso tipo.

Controllare regolarmente l'accuratezza della misura e il funzionamento dell'apparecchio presso la fabbrica o presso un centro qualificato di controllo (si consiglia di effettuare un controllo annuale).



Leakage tester LT 600 AC 110-230V ~ / 50-60Hz / max. 2,0kW / max. 9A This unit should be opened by a qualified technician only! CAUTION: Disconnect from power before opening the case

Figura 5: targhetta e numero dell'apparecchio.

SE-269 82 Båstad, Sweden

www.lindab.com

Durante il funzionamento l'apparecchio deve avere sempre un filtro nella presa d'aria.

CE

Made in Germa

1003

L'entrata e l'uscita dell'aria devono essere protette contro la polvere e l'umidità. E' essenziale impedire che la polvere e l'acqua entrino nell'unità.

Sostituire il filtro regolarmente. Una diminuzione di potenza indica che le prese d'aria sono sporche.

L'apparecchio deve essere collegato solo a reti di corrente stabile e non deve essere collegato a generatori o ad altri dispositivi che non forniscono corrente continua.

LT 600 è stato approvato per l'utilizzo come strumento di misura. Non deve essere usato per localizzare le fughe negli impianti di ventilazione e condizionamento in quanto questo è un processo lungo che a volte richiede ore. Comunque, se è necessario mantenere la pressione per un periodo piuttosto lungo, usare un adattatore per evitare di sovraccaricare il ventilatore.

Se la presa d'aria viene usata per localizzare una fuga, non usare cartucce per fumo o polvere di nessun tipo perché questo può danneggiare l'apparecchio.

14. Contenuto dell'imballo

1 I box di plastica :contiene

- 1 LT 600
- 1 Adattatore 3.0
- 1 Adattatore 0.3
- 1 CD software Lindab
- 1 cavo USB
- 1 cavo per corrente 2 .5 m 3x1 .0
- 1 grasso silicone tipo DIAMANT, tubo da 6 g
- 1 scatola da 5 filtri per LT 600 1 stampante termica ad alta
- velocità TD 600 con 1 rotolo di carta termica e 4 batterie AA (LR6)
- 1 report di taratura
- 1 istruzioni di funzionamento

1 Valigetta per il trasporto in alluminio, tipo trolley con cinghia che contiene:

1 Misuratore aria 4 m per adattatore 0 .3 LT 600

- 2 Nippli in ottone
- 1 Pompa manuale con vari adattatori
- 5 Camere d'aria per impianti di ventilazione taglia 3
- 5 Camere d'aria per impianti di ventilazione taglia 5
- 5 Camere d'aria per impianti di ventilazione taglia 10
- 15 Morsetti per tubi con D 3 .2 11 mm
- 1 Tubo per test di fughe d'aria da 3 .75 m
- 1 Tubo di misura di pressione 10 m

1 pacco di carta termica di larghezza 57 mm wide, 10 rotoli

15. Accessori e consumabili

Tubo per test di fughe d'aria da 10 m, tubo di plastica flessibile, diametro 50 mm, con tappo integrato, diametro 100 mm 1 Pacco di carta termica (10 rotoli) per stampante termica TD 600 Camere d'aria taglia 3, per diametri da 100 a 250 mm Camere d'aria taglia 5, per diametri da 200 a 400 mm Camere d'aria taglia 10, per diametri da 315 a 630 mm Filtri per LT 600 in pacchi da 5

16. Dichiarazione di conformità

Il fabbricante:

Lindab AB SE-269 82 Båstad, Sweden Telefono +46 (0) 431 850 00 Fax +46 (0) 431 850 10

Dichiara qui, sulla base di un test eseguito da terzi, che il prodotto seguente:

Nome del prodotto: Misuratore per classe di tenuta

Modello numero: LT 600

È conforme ai requisiti essenziali della Direttiva del Consiglio 2004/108/EC sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e al basso voltaggio, direttiva 2006/95/EC. Per valutare il prodotto relativamente alla compatibilità elettromagnetica sono stati utilizzate le normative seguenti:

EN 61000 (Compatibilità elettromagnetica (EMC)) EN 55011, Class B, EN 55014, EN 55016, EN 55022 (Interferenza Radio)

Lindab AB Business Area Ventilation

02 .03 .20

Torbjörn Bruzelius, Product Manager

17. Appendice

	Classe di tenuta A	Classe di tenuta B	Classe di tenuta C	Classe di tenuta D
20 Pa	290 m ²	870 m ²	2600 m ²	7800 m ²
200 Pa	65m ²	195 m²	580 m²	1750 m ²
2000 Pa	15 m²	44 m ²	130 m ²	390 m²

Limiti teoretici del campo di misura a230 V 50 Hz



E' possibile scaricare un foglio di calcolo excel da www .lindab.ab contenente la stima approssimativa del valore di fuga d'aria: Prova di tenuta conforme alla norma DIN EN 12599 usando il misuratore per classe di tenuta Lindab LT 600

Pressione del test Area della superficie 200 Pa 75,00 m²

Classe di tenuta	max.zul. Leckluftmenge	Adattore
А	63,40 l/s	Senza adattore
В	21,13 l/s	Senza adattore
С	7,04 l/s	Senza adattore
D	2,35 l/s	Adattore 3.0

Esempio con 200 Pa e superficie dell'impianto di 75 m².

E' possibile scaricare da www .lindab.de il modello seguente in formato excel del report consigliato per il test di tenuta:

Lindab GmbH Carl-Benz-Weg 18 Tel. +49 4532 2859-0 E-Mail: 1 22941 Bargteheide Fax +49 4532 5666 www.line	indab@lindab.de dab.de	
Protokoll zur Dichtheitsprüfung eines	Luftleitungssystems nach DIN EN 12599	
Projektnummer:	Auftraggeber:	
Projekt:	Luftleitungshersteller:	
	installiert von:	
	Prüfung Nr./Meßprotokoll Nr/	
1. Beschreibung des geprüften Teilabschnittes des Luftlei	tungssystems	
1.1 Luftleitungsabschnitt		
Anlage:Ebene:		
Bauteil:Strang:		
1.2 Luftleitung (Material, Ausführung)	iere	
1.3 Zeichnungsnummer	doy	
1.4 geforderte Dichtheitsklasse nach DIN EN 13779*		
1.5 Grenzwert des stat. Druckes [Pa] nach DIN EN 13779		
1.6 Bemessungs-Betriebsdruck [Pa]	iši t	
1.7 gewahlter Prutdruck [Pa]		
1.8 Vorbindungelänge (hei Messung seeb DIN EN 12237 oder 150		
1.10 Verhältnis Verhindungslänge zu Luftleitungsoberfläche		
(Soll 1 bis 1 5: bei Messung nach DIN EN 12237 oder 1507) [1/m	ier O	
1.11 max. zul. Leckluftvolumen bei angestrebtem Prüfdruck []/:	b]***	
2. Verwendete Messeinrichtung		
2.1 Lindab Leakage Tester LT 510, Seriennummer	Le C	
2.2 Letztes Kalibrierprotokoll vom ****		
3. Messergebnisse	tar	
3.1 Leckluftvolumen (Leakage rate) gemäß Protokoll [I/s]		
3.2 erreichter Prüfdruck (Testpressure) gemäß Protokoll [Pa]	erí	
3.2 Verformungen am Luftleitungssystem O Ja wenn ja, Beschreibung:	O Nein	
3.3 Prüfdruck ausreichend stabil (± 5%) O Ja	O Nein	
3.4 Datum Uhrzeit:		
3.5 Dichtheitsklasse erreicht laut Protokoll O Ja	O Nein	
Bemerkungen:		
	*: gemäß Auftrag bzw. Leistungsverzeichnis	
	**: oder CAD-Oberfläche (noch nicht normgerecht!) Hinweis: Messung erfolgt in der Regel an einem	
 Bestätigung Die Dichtheitsprüfung wurde korrekt durchaeführt. 	vereinbarten Teilstrang ***: z.B. aus Berechnung mt Lindah-Excel-tool	
Prüfer: Unterschrift	****: nicht älter wie 1-2 Jahre	



Good Thinking

At Lindab, good thinking is a philosophy that guides us in everything we do. We have made it our mission to create a healthy indoor climate - and to simplify the construction of sustainable buildings. We do that by designing innovative products and solutions that are easy to use, as well as offering efficient availability and logistics. We are also working on ways to reduce our impact on our environment and climate. We do that by developing methods to produce our solutions using a minimum of energy and natural resources, and by reducing negative effects on the environment. We use steel in our products. It's one of few materials that can be recycled an infinite number of times without losing any of its properties. That means less carbon emissions in nature and less energy wasted.

We simplify construction

