



Safe-systemet

Montagevejledning

Følgende montagevejledning er vigtig for at være sikker på, at kanalsystemet Safe kan overholde tæthedsklasse D.

Inden montagen

Alle komponenter skal være fri for snavs.

Afkortning af rør

Rør skal afskæres vinkelret og afgrates omhyggeligt, da de ellers kan beskadige gummilisten.

Montage af faconstykker

- Kontrollér, at rør og faconstykker er ubeskadigede, dette gælder specielt gummitætningslisterne.
- Faconstykker skubbes i rør ind til stopsicken, en let drejning letter montagen
- Pas på at gummilæberne vender rigtigt
- Faconstykker fastgøres til rør med selvskærende skruer eller tryktætte popnitter
- Følgende antal og dimensioner af stålskruer/tryktætte popnitter anbefales:

Ød mm	Min. diameter Ømm	Antal
63-125	3,2	2
140-250	3,2	3
280-630	3,2	4
710-1250	4,0	12
1400-1600	4,8	12

- Skruer eller popnitter fordeles jævnt på omkredsen
- Montagen af skruer eller popnitter foretages således, at Safe-gummilisterne ikke beskadiges, dvs. ca. 10 mm fra stopsicken hhv. rørets ende
- Ved evt. fejlmontage skal skrue- eller popnittehuller tættes
- Pas på ikke at dreje skruer over, da de så ikke holder så tæt
- Anvend ikke "brugte" komponenter, medmindre hullerne fra tidligere skruer/nitter tættes omhyggeligt
- Vær meget omhyggelig med tætning af påstik PSU, saddestykker TSTCU, TSTU eller indløbsrør ILU, ILRU m.fl. ved tilslutninger mod røret. Det anbefales at tætnes udvendigt på røret efter montage af PSU, TSTCU osv. Som tætningsmasse anvendes Lindab fugemasse type LTM.
- Hvis der anvendes andre komponenter end Safe, så vær sikker på, at de hver især ligeledes overholder tæthedsklasse D. Eftertæt om nødvendigt,

