



Zubehör für Klappen


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18



Isoliertasse IK

Für Kanalisierungen von 50mm bis 100mm. Passend für alle Lindab - Standard - Drosselklappen.

Schnelle Montage, einfach über die kurze Hülse der Klappe schieben und einrasten lassen.



Handhebel DRHTG

Stabiler Handgriff für Klappen. Für alle manuellen Klappen passend.

Handstellhebel HANDLE

Handstellhebel, passend für DTHU oder bei Verwendung der Motorkonsole KOMHY verwendbar. Kann für die Montage-/Einregulierung genutzt werden bevor der Motor montiert wird oder auch dauerhaft eingesetzt werden.

Stufenlose Einstellung von 0-90°. Passend für Achse 8x8 mm. Befestigung mit 2 Blechtreiberschrauben oder Nieten.



Montagesatz MSATS AK 31


Montagezubehör für pneumatischen Zylinder Sauter AK 31 P .

Montagesatz MSATS AK 41

Montagezubehör für pneumatischen Zylinder Sauter AK 41 P .

Montagesatz MSATS AK 42

Montagezubehör für pneumatischen Zylinder Sauter AK 42 P .



Achsverlängerung D1V

Mit Vierkantbolzen 8 x 8mm, Länge 32mm.

Achsverlängerung D1

Mit Rundbolzen 15mm, Länge 60mm.

Achsverlängerung VREDF 15 100

Mit Rundbolzen 15mm, Länge 100mm.



Motorkonsole KOMHY

Für Belimo Motoren LM, NM, SM, LF und AF, pneumatische Zylinder Sauter AK 31 P und AK 41 P .

Motorkonsole LÖMOK

Für Belimo Motoren LM und NM.

