



# Lindab **Regula**

## Brugervejledning

- Tryk på tilstedeværelsesknappen for at tænde Regula Combi. Rumtemperatur vises i display.
- COOL/HEAT: Viser om enhed regulerer i iht. varme- eller køle setpunkt.
- Tryk på hæve eller sænkeknappen for at indstille til ønsket rumtemperatur.
- Tryk på tilstedeværelsesknappen i få sekunder for at slukke for enheden.
- Forceret ventilation: (option)
- Tryk på tilstedeværelsesknappen for at vælge forceret ventilation i forudindstillet tidsperiode. ( standard 45 minutter hvorefter enheden går tilbage til normalindstilling)
- Symbol for forceret ventilation vises på display. Forceret ventilation kan annulleres ved at trykke på tilstedeværelsesknappen.

