



# Temperaturregulator

LTS125



## Beskrivelse

Temperaturregulator LTS125 for montage i FUGA underlag. LTS125 indeholder ud over temperaturføler også mulighed for tilslutning af ekstern ur.  
Betjeningspanelet findes i 2 varianter,  
i hvid **LTS125H**  
i grå **LTS125**

## Tekniske data

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Tilslutningsspænding: | 230V +10% -10%      |
| Frekvens:             | 50/60 Hz            |
| Strømforbrug:         | 20 mA               |
| Max. belastning:      | 10A ohmsk           |
| Kapsling:             | IP20                |
| Dimensioner (HxBxD):  | 80 x 53 x 55 mm     |
| Vægt:                 | 150 g               |
| Arb. temperatur:      | 5 °C - 40 °C        |
| Reguleringsområde:    | ca. +15° til +30° C |
| Natsænkning:          | ca. 5 °C            |

## Funktionsbeskrivelse:

Termostaten relæ skifter, når temperaturen i rummet overstiger den forudindstillede værdi (setpunkt).

Der er en lampe på enheden, der indikerer, når relæet er sluttet.

## Justering:

Temperaturen, hvor relæ skal skifte, indstilles på knappen på fronten

## Montering:

Termostaten skal placeres på et fast underlag, så den ikke udsættes for vand.

Fase og nul tilsluttes fra fast installation.

Temperaturføler, natsænkningkontakt samt fase og nul tilsluttes som vist på tilslutningseksemplet.

Monteringen skal overholde stærkstrømreglementet.

## Tilbehør:

Der kan monteres en ekstern føler som bestilles separat f.eks. LRFG / LRFH / LKN.

## Bestilling

LTS125


Produkt

# Temperaturregulator

LTS125

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18

## Tilslutningseksempel:



Intern NTC føler

Der kan monteres en ekstern 22 K  
føler som bestilles separat.

|            |                                 |
|------------|---------------------------------|
| Klemme 5   | Fasetilgang                     |
| Klemme 6   | Nul                             |
| Klemme 9,7 | Sluttet ved temp. over setpkt   |
| Klemme 9,8 | Sluttet ved temp. under setpkt. |
| Klemme 1   | Temperaturføler                 |
| Klemme 2   | Temperaturføler                 |
| Klemme 3   | Ikke brugt (IB)                 |
| Klemme 4   | Natsænk                         |